


Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Josef Steiner Produkts!




Bestell-Nr.: GB424A

Abmessungen: 135 x 59 x 75 cm (L x B x H)


Bitte lesen Sie sorgfältig die Montageanleitung vor dem Aufbau.

TEIL	NR.	STK.
	K1	1
	K2	1
	K3	1
	K4	1
	K5	1
	L02A	2
	L04A	1
	L04B	1
	L05A	3



TEIL	NR.	STK.
	D173	4
	D180	1
	H104	2
	H105	1
	H151	1
	M05	2
	M5	
	M06	4
	M8	
	S27	2
	M5X12	
	Z30	8
	M4X40	
	J111	16
	J141	6




TEIL	NR.	STK.
	K1	1
	K2	1
	K3	1
	K5	1
	L02A	2
	L04A	1
	L04B	1
	Z30	4
	M4X40	
	S27	2
	M5X12	
	M05	2
	M5	



Führen Sie ein Ende jedes Panels K1 und K2 in den Kanal von L02A, L04A und B ein.
Verwenden Sie Z30, um sie wie gezeigt zu befestigen.




Montieren Sie den Griff mit S27 und M05.





Legen Sie die Gartenbox hin, um das Panel K5 in den Kanal von L02A einzuführen.



TEIL	NR.	STK.
	K4	1
	L05A	3
	Z30	4
	M4X40	
	S21	6
	M6X10	
	J141	2




Installieren Sie die Platte K4 mit Z30 an jedem K1, K2 und K5.




Stecken Sie das Kunststoffteil J141 auf jedes Bein, wo keine Räder vorhanden sind.





Montieren Sie die Strebe L05A mit S21 darunter.





TEIL	NR.	STK.
	D180	1
	S15 M4X10	9
	J111	16
	J141	4




Jetzt können Sie die Gartenbox aufrecht hinstellen und das Kunststoffteil J141 auf jedes Bein stecken.




Stecken Sie die Kunststoffabdeckung J111 in die Löcher jedes Beins.





Montieren Sie das obere Panel D180 mit S15 auf das Panel K3.



	D173	4
	H104	2
	H105	1
	S49	8
	M8X20	
	M06	4
	M8	



Schrauben Sie die Halterung D173 mit S49 durch D180, K1 und K2.
Denken Sie daran, ein Loch von D173 unverschraubt zu lassen, um die Gasfeder H104 mit M06 wie unten gezeigt zu installieren.



Montieren Sie das Schloss H105 wie oben gezeigt an der Frontplatte K4.