# Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unserer Mülltonnenbox.

Die Montage dauert ca. 2-3 Stunden und muss von mindestens 2 Personen durchgeführt werden.

Montagevorbereitungen

Bedienungsanleitung

Bitte überprüfen Sie vor Baubeginn die örtlichen Bauvorschriften in Bezug auf Fundamente, Standort und andere Anforderungen.

Montageanleitung

Lesen Sie alle Anweisungen und die entsprechenden Informationen, bevor Sie beginnen und achten Sie auf die richtige Reihefolge, um die korrekte Montage zu gewährleisten.

Montageort

En guter Standort für das Gerätehaus ist ein quadratischer und ebener Bereich mit guter Entwässerung. Die Unterkonstruktion ist nicht im Bausatz enthalten. Sie ist separat erhältlich und gewährleistet einen sicheren Stand.Eine starke Plastikfolie (Dicke: mindestens 150 μm) sollte unter das Fundament gelegt werden, um die aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Boden zu reduzieren und so die Kondensation im Gerätehaus zu reduzieren. Ihr Gerätehaus muss verankert sein, um Windschäden zu vermeiden. Nach dem Befestigen wird dringend empfohlen, Silikon entlang der Innenseite der Basisschiene aufzutragen, um die Kondensation zu minimieren.

Teileliste

Bevor Sie beginnen, trennen und identifizieren Sie alle Teile und Hardware, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Teile für Ihr Gebäude haben (siehe Teilelistenseite).

Bauen Sie das Gerätehaus nicht auf wenn Teile fehlen, da ein teilweise zusammengebautes Gerätehaus durch Wind schwer beschädigt werden kann.

Benötigte Werkzeuge:

(Bitte reißen Sie die Sicherheitsschicht vor der Montage ab, bewahren Sie ggf. das Teilenummernetikett auf)


Bitte achten Sie auf Ihre Sicherheit:

1. Wählen Sie einen trockenen und windstillen Tag für die Montage. Für die Montage sind zwei oder mehr Personen erforderlich. Es wird auch empfohlen, die Montage an einem Tag abzuschließen, um Schäden am Produkt oder das Fehlen einiger Kleinteile zu vermeiden.
2. Tragen Sie während der Montage Schutzhandschuhe, Augenschutz und lange Ärmel, um Verletzungen zu vermeiden. Achten Sie auf die scharfen Kanten einiger Teile.
3. Kinder und Haustiere dürfen die Baustelle nicht betreten.
4. Nicht mit dem ganzen Gewicht auf das Dach steigen.
Wenn Sie eine Leiter benutzen, vergewissern Sie sich, dass diese sicher ist.

Pflege und Wartung

1. Reinigen Sie das Gerätehaus gegebenfalls mit einem weichen Tuch, verwenden Sie bei Bedarf Wasser.
2. Halten Sie die Türschienen frei von Schmutz und anderen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden
3. Entfernen Sie Schnee um einen sicheren Einstieg zu gewährleisten.
4. Der Schuppen dient nicht zum Wohnen, sondern zum Aufbewahren von Sachen.
5. Schmieren Sie die Schiebetür, damit diese reibungslos gleitet.

Abmessungen:

237cm
101cm
128cm
131cm
112cm
97cm
172cm
235cm

Abmessungen der Grundplatte:

101cm

2 3 7 c m

| Nr	Bild	mm	Stück		Nr	Bild	mm	Stück
LINDER					Lj-C21	LJ	1058.5	x2
Lj-C 1		2345.5	x1		Lj-C 21a		1556.5	x1
Lj-C 2	rL	2345.5	x1		**DOOR**			
Lj-3		961	x2		Lj-C22		1259	x2
T-F			x4		Lj-C23		1259	x1
MIDDLE					Lj-C23a		1259	x1
Lj-4		1100	x1		Lj-24		1259	x2
Lj-4a		1100	x1		Lj-26	- - = :]	1259	x1
Lj-5	J	1100	x2		Lj-C27		846.5	x4
Lj-6		1100	x3		Lj-25	--=i._	1259	x1
Lj-7		1100	x1		Lj-C28	LJ	1025.5	x4
Lj-C 7		1270	x1		**ANNEX**			
Lj-C 7a		1270	x1		Lj-14a	@		x2
Lj-C 8	_ J	2325	x1		Lj-14b	&		x2
Lj-9	n	943.5	x1		Lj-29	[[]		x1
Lj-9a		943.5	x1		Lj-30	1 : l		x1
Lj-10		960	x1		Lj-31	rn		x1
Lj-10a		960	x1		Lj-32	10001		x7
Lj-C11	?	2352	x1		Lj-33	j		x2
Lj-C11a	□	2352	x1		Lj-C34	◎		x109
Lj-C12		1270	x1		Lj-C35		ST4x10	x149
Lj-C12a		1270	x1		Lj-C36		M4x10	x81
Lj-13			x2		Lj-C37		M4x10	x12
Lj-14	rn	165	x2		Lj-C38		ST4x16	x10
Lj-C14c			x2		Lj-C39	0		x3
TOP					Lj-C40	0		x6
Lj-15		1010	x1		Lj-C41		500	x3
Lj-15a		1010	x1					
Lj-C16		1010	x1					
Lj-C16a		1010	x1					
Lj-17		1010	x1					
Lj-17a		1010	x1					
Lj-C18	-:J	2363	x1					
Lj-C19		2363	x1					
Lj-C20	1_____1	2359	x1					

1

I — Lj-C35, Lj-3, Lj-C1

II — Lj-C2

III — Lj-3, Lj-C1

IV — Lj-C2, Lj-3

II — Lj-3, Lj-C2, Lj-C1, Lj-3, I, IV, III

2

I — T-F, Lj-3, Lj-C1, Lj-C35

II — Lj-C2, T-F

II — T-F, Lj-3, Lj-C2, Lj-C1, T-F, Lj-3, I

3

I — Lj-4, Lj-6

II — Lj-6, Lj-C2, Lj-C35, Lj-C34

III — Lj-3, Lj-C35

IV — Lj-6, Lj-C36, Lj-4

I, IV, Lj-4, Lj-C2, Lj-6, Lj-3, II, III

1

4

I — Lj-4a, Lj-6

II — Lj-6, Lj-C2, Lj-C34, Lj-C35

III — Lj-4a, Lj-3, Lj-C35

IV — Lj-4a, Lj-6, Lj-C36

IV, I, Lj-6, Lj-4a, Lj-3, Lj-C2, III, II

5

I — Lj-C34, Lj-6, Lj-6, Lj-C2, Lj-C35

II — Lj-6, Lj-6, Lj-C36

III — Lj-7, Lj-6, Lj-C2, Lj-C35

IV — Lj-6, Lj-6, Lj-C36

IV, II, Lj-6, Lj-7, Lj-C2, Lj-6, III, I

6

I — Lj-5, Lj-4a, Lj-3, Lj-C35, Lj-C34

II — Lj-5, Lj-4a, Lj-C36

II, Lj-5, Lj-4a, I, Lj-3

2

7

I

Lj-5
Lj-4
Lj-3
Lj-35
Lj-34

II

Lj-5
Lj-4
Lj-36

Lj-5 II
Lj-4
Lj-3 I

8

I
Lj-C8
Lj-13

II
Lj-36
Lj-13
Lj-6

III
Lj-13

IV
Lj-C8
Lj-7

Lj-13 III
Lj-C8
IV
Lj-13
I&II
Lj-6
Lj-6
Lj-7
Lj-6

9

I
Lj-9
Lj-4

II
Lj-34
Lj-9
Lj-4
Lj-35

III
Lj-9a
Lj-4a

IV
Lj-9a
Lj-4a

III&IV
Lj-9a
Lj-4a
Lj-5
I&II
Lj-9
Lj-4
Lj-5

3

10

I — Lj-13, Lj-35
II — Lj-13
I — Lj-13
II — Lj-13

11

I — Lj-10a
II — Lj-35, Lj-10a, Lj-9a
III — Lj-10
IV — Lj-10, Lj-9
Lj-9a, Lj-10a
III&IV — Lj-9, Lj-10
I&II

12

I — Lj-C11a, Lj-C11
II — Lj-C11, Lj-10
III — Lj-10, Lj-C11, Lj-35, Lj-34
IV — Lj-C11, Lj-10a
Lj-C11a, Lj-10a
III&IV
Lj-C11
Lj-10
I&II

4

13

I — Lj-C35, Lj-C7, Lj-C34
II — Lj-C36
Lj-C36, Lj-C7, Lj-5
Lj-C7a, Lj-5
III — Lj-C7a, Lj-C35
IV — Lj-C36, Lj-C35
IV
V
II — Lj-C7
V — Lj-5
I
III

14

I — Lj-C34, Lj-C12, Lj-C35, Lj-C7
II — Lj-C11, Lj-C7, Lj-C12
III — Lj-7a, Lj-C12a
IV — Lj-C12a, Lj-C7a
IV
II
Lj-C11
Lj-C7a
Lj-C12a
Lj-C12
Lj-C7
III
I

15

I — Lj-C34, Lj-C35, Lj-C7, Lj-C12
II — Lj-C12a, Lj-C7a
III — Lj-C37, Lj-32, Lj-C12
IV — Lj-C12a, Lj-32
III
IV
II
Lj-32
Lj-C7a
Lj-C12
Lj-32
Lj-C12a
Lj-32
Lj-C7
I
Lj-32

5

16

I — Lj-C35 — Lj-32

Lj-32 — Lj-32 — Lj-C8 — I — I — Lj-32 — I

17

I — II

Lj-14a — Lj-14 — Lj-14a — Lj-14 — Lj-C36

Lj-14a — Lj-14 — **x2** — **I&II**

18

I — II

Lj-C36 — Lj-14 — Lj-14 — Lj-4a — Lj-C34 — Lj-14 — Lj-4a — **I&II**

! — Lj-14

6

19

I

II

Lj-C36

Lj-14

Lj-14

Lj-C34

Lj-4

Lj-14

I&II

Lj-4

Lj-14

7

JOSEF STEINER

Lj-C18

Lj-17a

Lj-15a

Lj-C16a

Lj-C16

Lj-15

Lj-17

Lj-C41

Lj-C19

Lj-C21

Lj-C21a

Lj-14b

Lj-C21

Lj-C41

Lj-C20

Lj-14b

8

1

I
Lj-15a
Lj-C16a

II
Lj-C16a
Lj-C16

III
Lj-C16
Lj-15

IV
Lj-C34
Lj-C20
Lj-C36

III
II
I
Lj-15
Lj-C16
Lj-C16a
Lj-15a
IV
Lj-C20

2

I
Lj-C18

II
Lj-C36
Lj-C18
Lj-C16a
Lj-15a
Lj-C34

III
Lj-C18
Lj-C16
Lj-C16a

IV
Lj-C18
Lj-15
Lj-C16

IV
Lj-C18
III
Lj-15
I&II
Lj-C16
Lj-C16a
Lj-15a

9

3

I

Lj-15a

Lj-C19

II

Lj-C34

Lj-15a   Lj-C16a

Lj-C19

Lj-C36

III

Lj-C16a   Lj-C16

Lj-C19

IV

Lj-C16   Lj-C15

Lj-C19

Lj-15

Lj-C16

Lj-C16a

Lj-15a

Lj-C19

IV

III

I&II

4

I

Lj-C18

Lj-17a

II

Lj-C34

Lj-C18   Lj-C35

Lj-17a

Lj-15a

III

Lj-17a

Lj-C19

IV

Lj-15a

Lj-17a

Lj-C19

I&II

Lj-C18

Lj-15a

Lj-17a

Lj-C19

III&IV

(10)

5

I

Lj-C18

Lj-17

II

Lj-C34

Lj-C35

Lj-C18

Lj-15   Lj-17

III

Lj-17

Lj-C19

IV

Lj-17

Lj-15

Lj-C19

I&II

Lj-C18

Lj-17

Lj-15

III&IV

Lj-C19

6

I   Lj-C36   Lj-C34

Lj-C21

II   Lj-C36

Lj-C21

Lj-C35

III   Lj-C21

Lj-C20

Lj-C35

IV   Lj-C19

Lj-C35

I

II

Lj-C21

III

IV

Lj-C21

Lj-C20

Lj-C19

IV

11

7

I

II

Lj-C21a

Lj-C21

Lj-C36

Lj-C35

Lj-C35

Lj-C21a

Lj-C34

III

II

I

Lj-C21

Lj-C21a

Lj-C21

8

I

Lj-14b

Lj-14b

II

Lj-C20

Lj-C20

Lj-C35

Lj-14b

II

Lj-C20

Lj-14b

I

12

9

I

II

Lj-32

Lj-C35

Lj-32

Lj-15a

Lj-32

Lj-C16a

Lj-C16

Lj-15

Lj-32

I&II

10

I

II

Lj-14b

Lj-C14c

Lj-14a

Lj-C14c

Lj-C14c

Lj-14a

Lj-C14c

I&II

Lj-14a

I&II

13

11

I

II

Lj-C39

Lj-C39

Lj-C11

I&II

Lj-C11

Lj-C39

(14)

L

Lj-C28

Lj-C27

Lj-33

Lj-C28

Lj-29

Lj-25

Lj-C23

Lj-33

Lj-24

Lj-C22

Lj-C27

15

1

Lj-C23
Lj-C22

Lj-C22
Lj-C23

2

Lj-C27
Lj-C27
Lj-C27
Lj-C27

(16)

3

Lj-C27
Lj-24
Lj-25
Lj-C27
Lj-24
Lj-25

4

Lj-C34 I
Lj-24 II
Lj-C27
Lj-24
Lj-C27
Lj-C35
Lj-C27
Lj-25
Lj-25
Lj-C27
III
IV

I
Lj-C27
III
Lj-24
Lj-25
II
Lj-C27
IV

(17)

5

I

Lj-29

Lj-C36

Lj-C23

Lj-29

Lj-25

6

I

II Lj-C34

Lj-C36

Lj-C27

Lj-25

Lj-C28

Lj-C35

Lj-25 Lj-C28

Lj-C36

Lj-C28

Lj-C35

III

IV

I

Lj-C27

Lj-25

II

IV

Lj-C23

III

Lj-C27

Lj-C22

18

7

I   II

Lj-25
Lj-25   Lj-33
Lj-33
Lj-C35

Lj-C27   Lj-24
Lj-C27
Lj-24

III   IV

I
Lj-C27
Lj-33
III
Lj-25
Lj-33
Lj-24
II
Lj-C27
IV

19

R

Lj-C28

Lj-C27

Lj-C28

Lj-24

Lj-30

Lj-C22

Lj-C23a

Lj-26

Lj-31

Lj-C27

20

1

Lj-C23a

Lj-C22

Lj-C22

Lj-C23a

2

Lj-C27

Lj-C27

Lj-C27

Lj-C27

21

3

Lj-24

Lj-24

Lj-26

Lj-26

4

I

Lj-C34

Lj-C35

Lj-C27

Lj-24

II

Lj-24

Lj-C27

Lj-C27

Lj-26

III

Lj-26

Lj-C27

IV

I

Lj-C27

III

Lj-24

Lj-26

Lj-C27

II

IV

22

5

I

Lj-30
Lj-C36
Lj-31
Lj-26

Lj-30
Lj-31
Lj-C23a
Lj-26

I

6

I
Lj-C35
Lj-C36
II
Lj-C27
Lj-C28
Lj-C28
Lj-26
Lj-C34
Lj-C28

Lj-C28
Lj-26
Lj-C36
Lj-C28
Lj-C35
III
IV

II
Lj-C27
I
Lj-C22
Lj-C28
Lj-C23a
Lj-26
Lj-24
Lj-C28
IV
III
Lj-C27

7

I

II

Lj-C27

Lj-24

Lj-C27

Lj-C35

Lj-24

Lj-C27

Lj-C27

I

Lj-C22

Lj-C23a

Lj-24

II

Lj-C27

8

I

II

Lj-32

Lj-32

Lj-C35

I

Lj-24

II

24

9

Lj-C21

Lj-C21

Lj-C21

Lj-C41

25

10

11

26

12

Lj-C35

Lj-C40

13

I Lj-C38   II

Lj-C38

Lj-C38

II

I

Lj-C38

Lj-C38